

デジタルビデオカメラ

型名 GR-X5

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

で使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、


正しくお使いください。

特に「使用上のご注意」(P.4) と

「安全上のご注意」(P.98) は、

必ずお読みください。

「本機の製造年は、本体底面に 表示されています。1



To change the Menu indications etc. to

English, see page 109.

(本体画面の表示などを英語に変えるには、P.109をご覧ください。)

Mini

LYT1430-001B

もくじ

はじめに ・使用上のご注意	大きく/広く撮る 29 - ムービーを見る 30 - 静止画を撮る 31 - 静止画を見る 32 - 続けて再生する 32 - 覧で表示する 33 - 静止画の情報を見る 33 - 静止画の明暗分布を見る 33 - デレビで見る 34 - 日常のお手入れ/海外で使う
再生画面の見かた	ききは35 もっと撮る
バッテリーを取り付ける14 AC アダプターで充電する15 ●テープとカードを入れる16 テープを入れる17 ●画面を準備する18 自分を撮る18 レンズを目線にあわせる /ローアングルで撮る19 本機を横向きして撮る19 ・時計をあわせる20 ・バッテリー残量を調べる20 ・バッテリー残量を調べる22 ・付属品を取り付ける23 ショルダーストラップを 取り付ける23	 撮影効果を演出する
グリップベルトを調節する23 レンズフードを取り付ける24 リモコンを準備する25 サぐ使う ・撮影・再生の基本操作26 電源を入れる26 テープ/カードを選ぶ27	編集する いろいろな編集 50 ダビングする 52 接続する 52 ダビング (複製)する 53 ビデオ機器から録画する 54 接続する 54 接続する 55 映像や音声を追加する 56 追加の準備をする 56

			,	
ĺ	,		٠	
		ì		

映像を追加する57	●マニュアルメニュー 76
音声を追加する58	●フルオートメニュー78
静止画にする59	●静止画撮影メニュー80
静止画を削除する60	撮影・再生日時 / 表示メニュー 82
●ダイレクトプリントする62	●ビデオ再生モードメニュー 84
準備する62	システムメニュー86
プリンターを接続する63	
印刷する63	困ったときは
カードの整理65	
●パソコンに接続する67	●故障かなと思ったら88
USB ケーブルで接続する67	● こんな表示がでたら 94
ファイルをパソコンにコピー	スのル
する68	その他
りる69 USB ケーブルを取りはずす69	●安全上のご注意98
他社製品の登録商標と商標に	保証とアフターサービス 102
	●仕様104
ついて70 ムービーをパソコンに取り込む71	For English Users109
ムーに一をハノコノに取り込む/ 1	さくいん110
シャナス	
設定する	

テープとカードの用途 テープ カード カード **みービー** 撮影 **静止画**

●メニューを表示する......72 撮影のメニュー.....73 再生や編集のメニュー73 ●撮影効果メニュー.....74

パソコンを	使うと
もっと楽し	レく!
編集して ディスクへ保存	メールで送信

使用上のご注意

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは 互換性がありません。
- ●電源 (バッテリーや AC アダプター)をはずすときは、必ず電源を切ってください。
 動作中にはずすと、テープやカードの損傷や誤動作の原因となります。
- 使わないときは、電源を切ってください。 入れたままだと表面が温かくなります。
- 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- 次のような場所に置かないでください。
 - ・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
 - ・直射日光が当たる場所。
 - ・ゴムまたはプラスチック製品に 接触する場所。

液晶画面について

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えたりしないでください。
 - 傷がついたり、割れたりする場合があります。
- 小さく光る点(赤・青・緑)や黒い点は故障ではありません。
 - テープやカードには記録されません。







- 録画・録音したビデオは個 人として楽しむ以外は、著 作権法上、権利者に無断で 使用できません。
- ●鑑賞・興行・展示物など、 個人として楽しむ目的でも 撮影を制限している場合が あるので、ご注意ください。

テープとメモリーカードについて

- ◆ 次のマークがあるものを使ってください。テープは Mini DY 、カードは S Multimedia Card
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えないでください。
- 湿気が少なく、カビの発生しない場所に保管してください。
- カードの金属部分を触らないでください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の補償はご容赦ください。

バッテリー(充電式電池)について

- 小型で高容量のリチウムイオンバッテリーです。
- 低温 (10 ℃以下) では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。

- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)テープを入れずに、電源スイッチを「撮影」にあわせる。 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25 ℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。
 - ・ お問い合わせ: 小形二次電池再資源化推進センター http://www.jbrc.com/
 - ※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ ご持参ください。

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問いあわせください。



別売アクセサリー


詳しくはカタログをご覧ください。

ハッテリーハック	BN-VF/14
バッテリーパック	BN-VF733
バッテリーキット	VU-V840KIT
バッテリーキット	VU-V856KIT
バッテリーチャージャー	AA-VF7
DC コード	VC-VBN800


	VC-VDV204
DV 動画編集パック	GV-DV1500
PC カードアダプター	CU-V51
フロッピーディスクアダプター	CU-V41
USB リーダー / ライター	CU-V70

接続時のノイズをおさえるために

コードやケーブルをお使いの場合は、フェライトコアを必ず取り付けてください。本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。



- ※1 マイクコードは、本機とマイク(別売)を接続するときに使います。
- ※2 ヘッドホンコードは、本機とヘッドホン(別売) を接続するときに使います。フェライトコア をコードの両端に取り付けてください。



両側のストッパーを はずし、開く



2 端子から約3cmの 位置に取り付ける




指定された回数分巻き付ける (イラストは1回巻きの説明です)




4 コードをはさみ、 カチッと音が するまで閉じる




各部のなまえ






正面




側面



底面








(お知らせ) ● 受光部の正面から操作することをお勧めします。角度によっては操作できない場合があります。また、受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、誤作動したり、動作しないことがあります。


「演出効果」を押して効果を選ぶ。

撮影画面の見かた


すべての撮影に共通



ムービー撮影 「ビデオ」に設定




静止画撮影 「メモリー」に設定




再生画面の見かた

ムービー再生 「ビデオ」に設定



静止画再生 「メモリー」に設定



■日付などの表示を消すには


メニューで次のように設定する (P.83)。

- ・画面表示切替:「切」または「モニター」
- ・日時表示 : 「切」・タイムコード: 「切」

電源を準備する

バッテリーを取り付ける

最初にバッテリーパック (バッテリー)を取り付けてください。




■バッテリーを取りはずすには 手順 1 ~ 2 の操作で取りはずす。

(お知らせ) ●手順 3 で、バッテリーの代わりにカバーを取り付けないでください。カバーを取り付けると、充電できません。カバーの表面には、矢印 (△) がありません。

困ったときは

AC アダプターで充電する

ACアダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



■充電が終わったら

AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。

- ■自宅で使うときなどは
 - ACアダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気にせずに使うことができる。
- ■充電時間の目安

「充電時間の目安」(P.107)


■バッテリー残量を調べるには 「バッテリー残量を調べる! (P.22)

^{準備する} 2 テープとカードを入れる

テープを入れる

動画 (以下、ムービー)を撮影するには、別売のミニ DV カセットテープ (以 下、テープ)を使います。


- - AC アダプターで充電する (P.15)



■テープを取り出すには 手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。


カードを入れる

静止画を撮影するには、市販の SD メモリーカードやマルチメディアカード (以下、カードと総称)を使います。



■カードを取り出すには


チ順 2 のあと、取り出しレバーを「カチッ」と音がするまで押し込み、カードを取り出す。



■新しく買ったカードを使うには

はじめて使用するときは、「フォーマット」(P.66)が必要です。


準備する 3 画面を準備する



- ■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ」(P.83)
- ■明るすぎる場所で使うには 強い日差しなどによって画面が見 にくくなる場合は、液晶バックラ イトボタンを押すと、画面を暗く なって見やすくなる。さらに、 バッテリーの消費を抑えることが できる。

元に戻すには、液晶バックライト ボタンをもう 1 度押す。

自分を撮る




■元に戻すには



その他

レンズを目線にあわせる/ローアングルで撮る



■元に戻すには



本機を横向きして撮る 首振りアングル

画面を左右に回すと、本機を右や左に向けて撮影で きます。

ご注意


- ●回転できる範囲は、図の方向に90度まで、 図の逆向き(自分を撮るときの回転方向)に 180 度までです。
- ●力を加えて無理に回すと、本機が故障するお それがあります。



(90 度回した状態)

準備する 4. 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際には、現地の日時に設定することをお勧めします。






「年月日時計合わせ」を 上下ボタンで選び、

決定する 西暦が反転します



西暦を上下ボタンで 正しく設定し、

決定する








月日と時計の順に 同様に設定し、

決定する




「団戻る」を上下ボタンで 選び、

2回決定する 撮影画面に戻ります



(お知らせ) ●時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時 計用の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りの ビクターサービス窓口へご連絡ください。

準備する 5 バッテリー残量を調べる



■通信エラーと表示されたときは

- データボタンを何度か押してみる。
- ・電源 (バッテリーと AC アダプター) を取りはずし、再び取り付け、データボタンを押してみる。

それでも通信エラーと表示されるときは、お買い上げ店またはビクターサービス窓口にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していないと思ったときは、バッテリーをいったん満充電にしてから使い切り、改めて充電する。


ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッテリーや、何度も充電を繰り返したバッテリーでは、この操作を行ってもバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。

お知らせ ●撮影可能時間は目安です。10分単位の表示になります。

準備する 6


付属品を取り付ける

ショルダーストラップを取り付ける




グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。



レンズフードを取り付ける

屋外などの撮影で強い光がある場合、レンズ内で光が反射し、被写体が白っぽくなることがあります(フレア)。フレアを防止し、さらにレンズを保護するために、レンズフードを取り付けます。




- ■レンズフードを取りはずすには 図と逆の方向に回す。
- ■コンバージョンレンズやレンズフィルターを取り付けるときは レンズフードを取りはずすしてから、取り付ける。 レンズフードの上から取り付けると、画面の四隅が暗くなることがある (ケラレ)。

リモコンを準備する

リモコンから絶縁シートを引き出す。




■電池を入れ替えるときは つまみを押したまま引き出し、新しい ボタン電池に入れ替える。



レンズキャップを取り付ける

撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。




■撮影するときは



すぐ使う 撮影・再生の基本操作

撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。




■電源を切るには 電源スイッチをスライドして、「切」にあわせる。



お知らせ ●電源スイッチが「撮影」や「M」のときは、液晶画面の開閉で電源の 入/切ができます (クイックパワーオフ)。

テープ/カードを選ぶ モード切替スイッチ



- ●**ムービーを撮るとき**/**見るとき** 「ビデオ」にあわせる。
 - ╅

静止画を撮るとき/見るとき 「メモリー」にあわせる。




撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れていると、正常に記録できません。 撮影のまえに試し撮りをして再生し、映像と音声が正常に記録されていることを確認してください (P.88)。

すぐ使う 2 ムービーを撮る

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」




- ■続きから撮るには ブランクサーチする (P.85)。
- ■撮影のまえに直前のムービーを確かめるには クイックレビューボタン (◀◀) を押す。数秒分のテープが巻戻って再生され、再生が終 わると元の状態に戻る。
 - お知らせ 節電とテープ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。
 - ●テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約10秒かかります。

大きく/広く撮る「ズーム

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、 撮影中に自由に調節できます。

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



■接写するには

W側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できます。

■デジタルズームを使わずに撮るには

メニューで「ズーム」を「10倍」に設定する(P.79)。


■静止画を撮るときは

8 倍までのズームを使って撮影できます。

すぐ使う 3 ムービーを見る

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」



- 節するには ズームレバーを動かす。
- ■パソコンで見るには 「ムービーをパソコンに取り込む」 (P.71)
- ■スピーカーやヘッドホンの音量を調 ■映像にノイズがでたり、音声がおかしいと きは ビデオヘッドをクリーニングする (P.88)。




すぐ使う 4 静止画を撮る

準備

●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」



- ■撮った静止画をすぐ見るには 電源スイッチを「再生」にする。
- ■より多く撮るには 画質や画像サイズを変更する (P.81)。

■連写するには


メニューで「連写モード」を「入」に 設定し、静止画ボタンを押し続ける (P.81)。

- ■定期的に静止画を撮るには インターバル撮影する(P.81)。
- お知らせ ●節電のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。
 - ●撮影可能枚数は、お使いのカードの容量や、静止画の画質やサイズによって変わります (P.105)。

すぐ使う 5 静止画を見る

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「メモリー」



■パソコンで見るには 「パソコンに接続する」(P.67)

続けて再生する スライドショー



スライドショーを始める



■逆方向に再生するには スライドショーの再生中に「◀◀」ボタンを押す。

一覧で表示する「インデックス

1 (1) (1) (1)

インデックスを表示する



















静止画の情報を見る インフォ

1 127#

静止画の情報を表示する

フォルダ ファイル 日付

: DVC00001 : 2006. 1. 1 : 2560×192

プロテクト : OFF

■元の画面に戻るには インフォボタンを何度か押す。

静止画の明暗分布を見る ヒストグラム

静止画の明るさをグラフで確認できます。グラフの山が右にあるほど明るいことを、左にあるほど暗いことを意味しています。

127#

2 度押し、ヒストグラムを 表示する

・横軸:明るさ ・縦軸:画素数



■元の画面に戻るには

インフォボタンを何度か押す。


■静止画が明るすぎるときは/暗すぎるときは グラフの山が右端で途切れているときは明るすぎ、 左端で途切れているときは暗すぎる。 適正な明るさにするには、明るさを補正 (P.43)

適正な明るさにするには、明るさを補正 (P.43) してグラフの山が途切れないようにする。

すぐ使う 6 テレビで見る

準備

●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ1、ビデオ2 など)にあわせる



■再生するには

ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する。ムービー (P.30)、静止画 (P.32)。

■日付などを表示するには

メニューで「画面表示切替」を設定す る (P.83)。

お知らせ●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。
- ●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾 いた布で水分を拭き取る。

本体

ご注意

- ■ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり ます。
 - ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
 - ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面 ●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン トから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異な りますので、変換プラグが必要です。

訪問国にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)	【*I (北米·南米など)	(オーストラリア)	○ ○ ○ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	•••	
使用する 変換プラグ	必要ありません				

次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です。詳しくは「テレビで見る」(P.34) をご覧ください。

■アメリカ合衆国	
■韓国	

■ペルー

■エクアドル ■キューバ

■エルサルバドル ■カナダ ■グァテマラ ■グアム

■コスタリカ

■コロンビア

■スリナム ■台湾

■トリニダード・トバコ
■ドミニカ ■バハマ

■バミューダ

■ニカラグア ■ハイチ ■バルバドス ■パナマ

■フィリピン

■プエルトリコ ■ホンジュラス

■米領サモア ■ボリビア

■ベネズエラ ■メキシコ

■ミクロネシア

■ミャンマー

■チリ

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.38) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。

始まりにひと工夫!


ワイプインで映像が登場 「ワイプ:ウインドウ」 (P.48、75)

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「スポーツ」(P.47)



6秒間の静止映像を入れて 「静止画効果」(P.49)





色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.87)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 「**ワイブ: コーナー」** (P.48、75)


その他

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「フェーダー:白」 (P.48、75)



続けて撮っても自然につながる 「ワイプ:シャッター」 (P.48、75)



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「セピア」(P.75)

シーンの幕引きに…


フェードアウトで更けてゆく夜を 「フェーダー:黒」 (P.48、75)

夜景もキレイ!

自然な映像で 「夜景」(P.47)

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果 (エフェクト)を加えて撮影したいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。



保 撮影する

・ムービーを撮る (P.28)


· その他を設定する (P.76)


- · 静止画を撮る (P.31)
- (お知らせ) ●手順 2 の調節および設定は、電源スイッチを「撮影」にあわせると一時的に解除されます。しかし、電源スイッチを「M」に戻すと、再び同じ条件で撮影できます。

ಕっと撮る 3 ピントを手動であわせる

通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います(マニュアルフォーカス)。

- **準備** ●電源スイッチ : [M]
 - ●モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」







ピントをあわせ、

決定する

- ■決定後に再び調節するには 手順1からもう1度操作する。
- ■オートフォーカスに戻すには マニュアルフォーカスの表示が消えるまで、 フォーカスボタンを押す。
- ■ズームするときは

望遠(T)側でピントをあわせてから広角(W)側 にズームすると、ピントがずれない。




もっと撮る 4. 暗いところで撮る

フラッシュを使う

静止画を撮影する際に、フラッシュを発光させたり、被写体の目が赤くなる現 象(赤目)を軽減したりできます。

準 備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

● 干ード切替スイッチ: 「メ干リー」



■フラッシュを発光させないためには 手順2で「切」を選ぶ。

アイコン	機能名	説明
\$ ±0 A	●オート	周囲が暗いと自動的に発光する。
● \$ ±0	赤目	周囲が暗いと自動的に、2 回連続発光して赤目を 軽減する。
\$ ±0	強制オン	必ず発光する。
≯ ±0 S	スローシンクロ	シャッタースピードを遅くして必ず発光することで、 人物と背景をともに明るく撮影する。(先幕)
なし	切	発光しない。

●印は、お買い上げ時の設定です。

- ■フラッシュの明るさを調節するには メニューで「フラッシュ明るさ」を設定する (P.77)。
- ■フラッシュのアイコンが点滅するときは アイコンが点灯するまで待つ。フラッシュは充電中です。


- お知らせ)●フラッシュ、連写、ブラケットなどは、同時に使えません。
 - ●コンバージョンレンズを使用すると、画面の周囲に黒い枠(ケラレ)がで きる場合があります。このような場合、ズームレバーを T 側に動かすと、 黒い枠ができにくくなります。
 - ●モード切替スイッチを「ビデオ」にあわせて、撮影停止中に、静止画ボタ ンを押して静止画効果を入れると (P.49)、静止画と同じようにフラッ シュが発光します。

ナイトアイを使う

薄暗いところでは、より多くの光を取り込んで明るく撮影できます。

準 備 ●電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



- ■明るいときは 表示から「A」が消え、一時的に通常の撮影に戻る。
- ■通常の撮影に戻すには ナイトアイボタン (▶Ⅱ) を押して 📠 を消す。
- (お知らせ) シャッター速度が遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固定す ることをお勧めします。
 - ●真っ暗な場所では撮影できません。


もっと撮る 5 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

準備 ■電源スイッチ : 「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



■通常の撮影に戻すには


るおで、逆光補正ボタン(■)を押す。

最適な明るさにするスポット補正

|逆光補正がうまくいかないときや、画面の一部にあわせて明るさを補正したい ときなどに使います。

準 備 ■電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」





スポット枠を左右に動かして明るさの基準にする場所を選び、

決定する

■通常の撮影に戻すには

図 や が消えるまで、逆光補正ボタン(■)を押す。

■明るさを固定するには


手順2で決定ボタンを2秒以上押し続け、図の隣に□を表示させる。

手動で明るさを補正する

準備

■電源スイッチ : [M]

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



■通常の撮影に戻すには 明るさボタンを押して表示を消す。

■明るさを固定するには


手順2でSETボタンを2秒以上押し続け、明るさ補正の数値の隣に ■を表示させる。 続いて、もう一度決定ボタンを押し、■を□にする。

もっと撮る 6 色を調節する 白バランス

光源にあわせて白バランスを設定すると、より自然な色合いで撮影できます。

準 備 ●電源スイッチ : 「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



■通常の撮影に戻すには

手順2で「オート」を選ぶ。

アイコン	機能名	役割
なし	●オート	白バランスを自動的に調節させるときに選ぶ。
₩.	ワンタッチ	被写体の色をより正確に調節する。 ①白い紙を用意し、画面全体に映し出す。 ②「☎」の点滅が止まるまで、W.B ボタンを押 し続ける。
	はれ	晴れた日の屋外で撮影するときに選ぶ。
2	くもり	曇りの日や日陰で撮影するときに選ぶ。
余	ハロゲン	撮影用ライトなど、照明の下で撮影するときに選ぶ。


印は、お買い上げ時の設定です。

もっと撮る / 映像に変化をつける

プログラム AEを使う

暗いところでフラッシュを使わずに撮影するときや、動きの速い被写体を鮮明 に撮影したいときなどは、プログラム AE 機能を使います。

- **準 備 ●** 電源スイッチ : [M]
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」




アイコン	機能名	役割
なし	●切	プログラム AE を使わずに撮影するときに選ぶ。
<u>.</u> *	夜景	夜景などを自然な感じに撮影したいときに選ぶ。
	ポートレート	背景をぼかし、人物を浮き上がらせたいときに選ぶ。
*	スポーツ	動きの速い被写体を、1 コマ 1 コマ鮮明に撮影したいときに選ぶ。
8 7	スノー	晴れた日の雪原など、周囲が明るく映りすぎるときに選ぶ。
A (F1.8 ~ F8.0)	絞り優先	絞り (F値)を設定して、絞りによる撮影効果を狙うときに選ぶ。 ・F値を小さくする (絞りを開ける)と、ピントのあう範囲が狭くなり、背景がボケた柔らかい印象の映像になる。 (被写体が明るくなることがあります。) ・F値を大きくする (絞る)と、背景までピントのあった映像になる。 (被写体が暗くなることがあります。) 「ビデオ」にした場合、F1.8~F8.0の範囲で設定できる。 「メモリー」にした場合、F1.9~F5.6の範囲で設定できる。
S (1/60 ~ 1/4000)	シャッター優先	シャッター速度を設定して、シャッター速度による撮影効果を狙うときに選ぶ。 ・数値を小さくする(シャッター速度を上げる)と、動きの速い被写体を 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できる。(被写体が暗くなることがあります。)「ビデオ」にした場合、1/4000 まで設定できる。「メモリー」にしてフラッシュを使う場合、1/250まで設定できる。 「メモリー」にしてフラッシュを使う場合、1/250まで設定できる。 ・数値を大きくする(シャッター速度を下げる)と、動きのある被写体の流れを撮影できる。(手ブレしやすくなるので、三脚などで固定することをお勧めします。)

撮影の前後に効果を入れる 場面切替

撮影開始時(イン)と終了時(アウト)の撮影ボタンを押した直後に、設定した 効果があらわれます。

- **準備** ●電源スイッチ : [M]
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」



画面上に、設定した場面切替 のアイコンが表示される

■通常の撮影に戻すには 場面切替ボタンを押して表示を消す。

その他

静止画効果を入れる「記念写真

ムービーに静止映像を入れて、印象的な写真のような効果を出すことができま す。

準備 ●電源スイッチ : 「撮影」または「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

メニューで「静止画モード」を フル 設定する (P.79)



ネガ




フレーム







押した瞬間の画像が、6秒間、 静止したまま録画されます




■連写するには 「静止画」ボタンを押し続ける。

■同時にカードにも撮るには

メニューで「記録選択」を設定する(P.81)。

編集する いろいろな編集

テープに撮影したムービーは、いろいろな方法で編集できます。映像を直接加工したり、ダビングやコピーしたりできます。



編集のしくみ	ページ
追加した音声	1! P.56 P.58
(編集後) (編集後	P.56 P.57
K M M M M M M M M M	ř! P.10 P.52
(再生中) A B & D E F A R A R A R A R A R A R A R A R A R A	P.10 P.52
●写真プリントができる! ●パソコンに取り込んで、 メールやホームページに活用	P.59 P.67

ベストショット!


編集する 2 ダビングする

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

準 備 ● 電源スイッチ : 「切」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」



■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子(P.8)と、ビデオ機器の DV 入力端子を、DV ケーブル (別売)で接続する。S/AV コードは使いません。 デジタルダビングでは、設定した効果やタイムコードはダビングされません。

(お知らせ)● お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

その

ダビング (複製)する

再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)



「再生」にする

電源が入ります

映像に効果をつけるには リモコンの「演出効果」 を押して効果を選ぶ。



再生する

- ●選んだ効果を消すには リモコンの「入/切」を押す。
- ●再生画面をズームするには リモコンの「T | (大きく) や「W」(広く)を押す。



「録画」ボタンでダビングを 始める

●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。



再生を終える





「停止」ボタンでダビングを 終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.83)。

・画面表示切替:「切」または「モニター」

日時表示 : [切] ・タイムコード: 「切し

お知らせ)●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像 が記録されたり、ダビングが停止することがあります。


編集する 3 ビデオ機器から録画する

今までにビデオ機器で録りためたビデオテープやテレビの映像などを、ビデオ カメラのテープに録画できます。

接続する

準 備 ● 電源スイッチ : 「切」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」



- 図のように接続する
- 「再生」にする
- **3 メニューで「アナログ入力」を「A/V 入力」に設定する(P.85)**・S 映像端子を使う場合は、「S 入力」に設定する。

■デジタルで録画するときは

ビデオカメラの DV 端子(P.8) と、ビデオ機器の DV 出力端子を、DV ケーブル (別売)で接続する。S/AV コードは使いません。 メニューで「アナログ入力」を「切」に設定する (P.85)。

お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

録画する

再生側 (ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)

- 電源を入れる


録画待機状態にする

- 再生する
- - 録画を始める

停止する








- お知らせ)●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあ ります。
 - ●録画したテープをビデオカメラで再生するとき、「アナログ入力」を「A/ V 入力 | または「S 入力 | に設定していると、映像が乱れることがありま す。その場合は、「アナログ入力」を「切」に設定してください。


編集する 🔼 映像や音声を追加する

追加の準備をする

ムービーに映像や音声を追加するときは、あらかじめ次の操作を行います。

- **準備** ●電源スイッチ : 「再生」
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」
 - ●付属のリモコンを用意する
 - メニューで「タイムコード」を 「入」に設定する (P.83)
 - · 電源スイッチ「M」と「再生」のそれ ぞれで、「入」に設定します。





お知らせ ● テープの無記録部分や誤消去防止ツマミが「SAVE」側になっている場合 は、編集できません。


映像を追加する「インサート編集

タイトルなど別の場面を、元の映像に上書きして追加できます。

あ知らせ ●LP モード (P.79) で撮影したムービーには、映像を追加できません。



準 備 ●追加の準備をする (P.56)





を押したまま、◎を押す 撮影待機になります




- 追加する映像を準備する
- 撮影を始める)zs-hzhvj)
- タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)に **■なるときに、**

- 編集を終える
- ■追加する映像に効果をつけるには メニューで「場面切替」や「エフェクト」を設定する (P.74)。

音声を追加する アフレコ編集

ナレーションや BGM、効果音などを追加できます。再生時には、元の音声と 追加した音声を選んで再生できます。

(お知らせ) ●LP モードや 16BIT(P.79) で撮影したムービーには、音声を追加できま





を押したまま、∰を押す 撮影待機になります



録音を始める

3 タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)になるときに、

録音を終える

■追加した音声を聞くには メニューで「アフレコ音声」を「入し または「ミックス」に設定する (P.85)

■外部機器の音を追加するには

① CD プレーヤーなどの外部機器を、S/AV 端子に接続する。

②メニューで「アナログ入力」を「A/V 入 力」または「S入力」に設定する (P.85)。


5 静止画にする □ピー 編集する

ムービーからお好みの場面を選び、静止画としてカードにコピーします。

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

メニューで「四→回コピー」を「入」に設定する (P.81)



■パソコンで見るには 「パソコンに接続する | (P.67)


お知らせ)●コピー後の画像サイズは、640 × 480 ドットです。

編集する 6 静止画を削除する

カードの容量がいっぱいになったときや、パソコンなどに取り込んで保存した あとは、不要な静止画を削除しましょう。

準備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「メモリー」




その他



「する」を選び、

決定する



■削除を終えるには

手順5で「戻る」を選んで決定し、「終了」を選んで決定する。

■すべての静止画を削除するには

手順3で「すべて」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。

- **お知らせ**)●削除した静止画は元には戻りません。削除するまえに、内容をよく確認し てください。
 - ●プロテクト (P.66) された静止画は削除できません。プロテクトを解除し てから削除してください。

編集する / ダイレクトプリントする

PictBridge 対応のプリンターをお使いの場合、プリンターと本機を USB ケー ブルで接続するだけで、パソコンを使わずに静止画を印刷できます。

- 準 備 AC アダプターを接続する (P.15)(推奨)
 - ■電源スイッチ : 「再生 | ●モード切替スイッチ: 「メモリー」

準備する

メニューを表示する



「ダイレクトプリント」を選び、


決定する

「プリンタを接続してください」と 表示されます

<<メニュー>> プロテクト 削除 DPOF ダイレクトプリント 番号リセット フォーマット 画面明るさ

お知らせ)●メニューで「ダイレクトプリント」を選んでから、USBケーブルを接続し ます。先に USB ケーブルを接続しないでください。

プリンターを接続する



PictBridge 対応プリンターを接続してしばらく待つと、設定画面が表示され ます。


- お知らせ)●お使いのプリンターが PictBridge 規格に対応していることを、プリンター の取扱説明書でご確認ください。
 - ●プリンターを接続しても設定画面が表示されない場合や、ダイレクトプリ ントで印刷したあとにもう一度印刷する場合は、USB ケーブルを取りは ずし、再びメニューで「ダイレクトプリント」を選んでから、接続しなお します。

印刷する




「選択印刷」を選んで、

決定する



選択印刷 DPOF印刷 キャンセル







印刷する枚数を選ぶ






撮影日を印刷するときは、 「日付」を上下 (▶/॥、■) で 選び、「入」を左右 (◀◀、▶▶) で選ぶ





「プリント」を選び、

印刷する



■複数の静止画をまとめて印刷するには

静止画と印刷枚数をあらかじめ DPOF で設定し (P.66)、手順 1 で「DPOF 印刷」を 選ぶ。

続いて、「プリント」を選んで印刷する。DPOF 印刷の設定 (静止画と枚数)を確かめるには、「設定確認」を選ぶ。

編集する \\ カードの整理

準備

●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

1

メニューを表示する

20

メニュー項目を選び、

決定する

3

選択肢を選び、

決定する

4 静止画を選ぶ

5 「する」を選び、 決定する <<メニュー>> プロテクト 削除 DPOF ダイレクトブリント 番号リセット フォーマット 画面表示 画面表示 画のよるさ 終了

<<メニュー>> ブロテクト 表示ファイル すべてブロテクト すべて解除 戻る

<<プロテクト>>

プロテクトしますか?

する 戻る

<<プロテクト>>

プロテクトしますか?

する 戻る

■操作が終わったら

「戻る」を選んで決定し、「終了」を選んで決定する。

メニュー項目	選択肢と役割
	表示ファイル : 表示した静止画を保護する、または保護を解除する。
プロテクト	すべてプロテクト : すべての静止画を保護する。
	すべて解除 : すべての静止画の保護を解除する。
削除	表示ファイル : 表示した静止画を削除する。
אשנא	すべて : すべての静止画を削除する。
	表示ファイル : 表示した静止画の印刷枚数(最大15枚)を指定する。
	すべて 1 枚 : すべての静止画を 1 枚ずつ印刷するよう指定する。
DPOF	リセット : すべての静止画の印刷枚数を O 枚に戻す。
	 DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターの場合、カードのなかの指定された静止画を、設定した枚数だけ、自動的に印刷できます。
	・静止画が 1000 枚以上あると、DPOF を設定できません。
# / I . A L	選択印刷 : 選んだ静止画 (1 ファイル) をプリンターで印刷する (P.62)。
ダイレクト プリント	DPOF 印刷 : 「DPOF」で印刷する静止画(複数ファイル)をあらかじめ指定している場合、指定した静止画をプリンターで印刷する。
番号リセット	新たにフォルダを作成し、「0001」からはじまるファイル名をつけて記録する。これまでの静止画を、これから撮影する静止画と区別しやすくなる。
フォーマット	カードのなかにある静止画をすべて消去する。
画面表示	切 : モード表示(≥)、フォルダ番号とファイル番号 (100-0001 など)、バッテリー残量表示 ((▽▽▽) を表示しない。
	入 : これらを表示する。(お買い上げ時の設定)
画面明るさ	画面の明るさを調節する。調節バーが表示されるので、左右ボタン (◀◀ ▶▶) で調節し、決定する。

編集する 9 パソコンに接続する

USB ケーブルで接続する

付属の USB ケーブルでパソコンに接続すると、静止画ファイルをパソコンへ コピーできます (P.68)。


ご注意

●Windows 98SE をお使いの場合、あらかじめ適切なドライバーをインストールしてください。ドライバーをインストールするまえに USB ケーブルで接続すると、正常に動作しなくなることがあります。インストールについては、別冊『取扱説明書 インストール編』をご覧ください。

準備

■電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」



USB ケーブルで接続すると、パソコンの「マイコンピュータ」に、ビデオカメラのカードが「リムーバブルディスク」として表示されます。

※ Macintosh の場合は、「名称未設定」や「No name」などのアイコンがデスクトップにマウントされます。

■動作環境(お使いになれるパソコン)

パソコン : USB 端子を標準装備する機種

OS : Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP

(すべてプリインストール版)

 $Mac OS 9.0.4 \sim 9.2.2$, Mac OS X 10.1.5, $10.2.1 \sim 10.2.8$,

 $10.3.1 \sim 10.3.5$

■パソコンにカードが表示されないときは

マイコンピュータに「リムーバブルディスク」が表示されないときは、設定と接続を確認する (P.92)。

ファイルをパソコンにコピーする

■ パソコンのなかに静止画を入れる マーマー・フォルダを作る



2「マイコンピュータ」の「リムー バブルディスク」を開く



3 DCIM フォルダを開き、 xxxJVCGR フォルダを開く (xxx は数字)

4 ファイル (拡張子 .JPG) を選んで、 アイル (拡張子 .JPG) を選んで、 アイル (ない) アイル (ない) できる (ない

静止画ファイルがコピーされます



■静止画を表示するには

静止画ファイル (拡張子.JPG)をダブルクリックする。

■静止画を印刷するには


Windows XPの場合、静止画ファイルを選び、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする。その他の OS の場合、市販の画像処理アプリケーションをご購入ください。Internet Explorer では、正しく印刷できないことがあります。

USB ケーブルを取りはずす

■ タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする



2 「停止」 をクリックする



お使いのビデオカメラの機種名

3 「OK」をクリックする



4 USB ケーブルを取りはずす

- ■Windows 98SEの場合は
 - ①「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」アイコンを右クリックし、「取り出し」を選ぶ。
 - ②USBケーブルを取りはずす。

■ Macintosh の場合は

- ①カードのアイコンを「ゴミ箱」に入れる。
- ② USBケーブルを取りはずす。

- (お知らせ) カードのなかには、静止画以外のフォルダやファイルも記録されています。
 - ●カードのなかのフォルダとファイルは、パソコンで削除・移動・名称変更 しないでください。

他社製品の登録商標と商標について

- Microsoft.、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ の他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその 他の国における登録商標です。
- i-LINK は、IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 i は i-LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。な お、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。


ムービーをパソコンに取り込む

別売の DV ケーブルでビデオカメラを IEEE 1394 端子を標準装備したパソコンに接続すると、付属または市販のソフトウェアを使ってムービーをパソコンへ取り込むことができます。

準備

■電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」



ムービーをパソコンに取り込む方法については、付属のソフトウェアをインストールし、その PDF マニュアルをご覧ください。

■ビデオチャットをするときは (Web カメラ)


Windows XP をお使いの場合は、Windows Messenger を使ってビデオチャットを行えます。詳しくは、Windows Messenger のヘルプをご覧ください。

メニューを表示する 設定する

撮影の効果や画面表示の切替え、編集作業など、お買い上げ時の設定を変えて 操作できます。

準 備 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」(ムービーを撮るとき)

:「メモリー」(静止画を撮るとき)



■設定せずにメニューを消すには

「□戻る」を選んで決定し、終了アイコン(区)を選んでメニューを消す。 □戻る | がないときは、すでに選ばれている項目を選んで決定する。

■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには メニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ (P.87)。

撮影のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「M」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

アイコン	メニュー	ページ
- 5	場面切替	P.75
舊	エフェクト	P.75
A	フルオート	P.79
M	マニュアル	P.77
唳	システム	P.87
9	撮影日時 / 表示	P.83
0	静止画撮影	P.81
X	終了	_

● メニューを表示したとき、文 字が消えている機能は使えま せん。

再生や編集のメニュー

準 備

●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

アイコン	メニュー	ページ
ರಾ	ビデオ再生モード	P.85
深	システム	P.87
9	再生日時 / 表示	P.83
X	終了	_

●モード切替スイッチを「メモ リー」にあわせると、静止画 用のメニューが表示されます (P.65)。

設定する 2 撮影効果メニュー

設定は「MI にあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準 備 ■電源スイッチ:「M」

│ メニューを表示する

右表のアイコンを選び、

決定する

メニュー項目を選び、

決定する





- ■設定が終わったら 手順3で決定すると、メニューが消える。
- (お知らせ)●場面切替を設定し、画面にそれぞれのアイコンを表示したときは (P.48) 撮影開始時(イン)と終了時(アウト)の撮影ボタンを押した直後に、それ ぞれの効果があらわれます。

1
7
1-1-
10
-
(I)

メニュー項目	役割	ページ
■ 場面切替		P.48
●WH フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウト。	
BK フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウト。	
<u>B.W</u> フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードイン、カラー画面から白 黒画面にフェードアウト。	
□ ワイプ:コーナー	映像が右上から左下にワイプイン、逆向きにワイプアウト。	
□ ワイプ: ウィンドウ	映像が中央から外にワイプイン、逆向きにワイブ	アウト。
【 ワイプ:スライド	映像が右から左にワイプイン、逆向きにワイプア	ウト。
● ワイプ:ドア	映像が中央から左右に開くようにワイプイン、閉じ ワイプアウト。	じるように
▲ ワイプ: スクロール	映像が下から上にワイプイン、逆向きにワイプア	ウト。
△ ワイプ: シャッター	映像が中央から上下に開くようにワイプイン、閉じるように ワイプアウト。	

メニュー項目	役割	ページ
置 エフェクト		P.36
●切	映像に変化をつけない。	
₩ 映画効果	速いコマ落としで、映画のような効果を出す。	
B/W 白黒	白黒映画のようにモノクロになる。	
☑ セピア	古い写真のようにセピア色になる。	
■ ストロボ	コマ落としで、連続写真のような効果を出す。	

●印は、お買い上げ時の設定です。

3 マニュアルメニュー 設定する

設定は「MIにあわせて撮影するときに効果があります。「撮影」にあわせたと きは、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。



準 備 ■電源スイッチ:「M」



メニューを表示する



「M」を選び、

決定する



メニュー項目を選び、

決定する



選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

9	÷	
	7	
	-	
	~	
	1	

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
■ マニュアル		
手ぶれ補正 (「ビデオ」のみ)	切:設定しない。 ●入:手ぶれによる映像のブレを低減する。 ・三脚などで固定して撮影するときは「切」にします。「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。 ・次の場合は補正しきれないことがあります。手ぶれが大きいとき。被写体にコントラスト(明暗差)がほとんどないとき。映像にデジタル処理をしているとき。	_
セルフタイマー	● 切:設定しない。 入:設定して撮影ボタンを押すと、15 秒後に撮影が 始まる。	_
58	●切 :設定しない。 5S :5 秒間だけ撮影して一時停止する。 (スナップショットムービー作成) アニメ:1/8 秒間だけ撮影して一時停止する。 (アニメーション作成)	_
テレマクロ	●切:ズームの T 側で約 1 m まで接近して撮影できる。 入:ズームの T 側で約 70cmまで接近して撮影できる。	_
ワイド効果 (「ビデオ」のみ)	● 切 : 設定しない。 シネマ : 映画風に上下に黒い帯が入る。 ワイド TV: 画面を上下方向に伸ばして撮影する。 ・ワイド効果を使って撮影した映像を再生するとき は、お使いのテレビ側で画面サイズを切り換えてく ださい。 ・4:3のテレビで再生すると、上下に黒い帯が入り ます。	P.34
ウィンドカット	切:設定しない。入:風による雑音を低減する。	
フラッシュ明るさ	+3~: フラッシュの発光量を明るく設定する。 ◆±0~ −3 : フラッシュの発光量を暗く設定する。	P.40

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

設定する 4 フルオートメニュー

設定は「撮影 | と「M | のどちらにあわせて撮影するときにも効果があります。



準 備 ●電源スイッチ:「M」

メニューを表示する

「回」を選び、

決定する

メニュー項目を選び、

決定する

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

編集する

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
◎ フルオート		
録画モード	● SP: 標準モード。アフレコ編集・インサート編集できる。(大切な録画に) LP: 長時間モード。撮影時間がSPモードの1.5 倍になる。・LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧めします。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズがでたり、再生できないことがあります。	_
音声モード	● 12BIT :アフレコ編集できる。 16BIT :高音質で録音する。	P.58
ズーム (「ビデオ」のみ)	10 倍 :光学ズームのみ。 (画質が劣化しない) ● 40 倍 :デジタルズームできる。 (倍率を上げると、画質が劣化する) 200 倍:デジタルズームできる。 (倍率を上げると、画質が劣化する)	P.29
静止画モード (「ビデオ」のみ)	●フル :全面に静止画を表示する。 ネガ :写真のネガのように階調を反転する。 フレーム :白フチをつける。	P.49
感度アップ (「ビデオ」のみ)	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮る。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節する。 オート┊☆ A:暗いときにAGCよりも明るく調節する。	_
感度 (「メモリー」のみ)	●オート : 暗いときに自動的に感度を上げる。 ISO 100 100 : ISO100 フィルム相当に設定する。 ISO 200 200 : ISO200 フィルム相当に設定する。 (100 の 2 倍の感度) ISO 400 400 : ISO400 フィルム相当に設定する。 (200 の 2 倍の感度)	_

[●]印は、お買い上げ時の設定です。

5 静止画撮影メニュー 設定する

設定は「撮影 | と「M | のどちらにあわせて撮影するときにも効果があります。



準 備 ●電源スイッチ:「M」

メニューを表示する

「◎ | を選び、

決定する

メニュー項目を選び、

決定する

選択肢を選び、

決定する







■設定が終わったら

「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

お知らせ)●静止画から動画ファイルを作るには別冊『取扱説明書 インストール編』を ご覧ください。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
◎ 静止画撮影		
画質設定	●ファイン : 高画質。(撮影枚数が少ない) スタンダード:撮影枚数が多い。	P.31
画像サイズ	640 × 480 :撮影枚数を多くしたいとき。 1280 × 960 : パソコンで見たいとき。 1600 × 1200 : はがきサイズで印刷したいとき。 2048 × 1536 : A4 サイズまでを印刷したいとき。 ● 2560 × 1920 : A4 サイズ以上を印刷したいとき。	P.31
連写モード	●切 :連写しない。	P.31
記録選択	→ □ : テープのみに記録する。→ □ / → □ : テープとカードの両方に記録する。	P.49
インターバル	●切:通常の撮影をする。 入:定期的に、静止画を撮影する。 ・インターバル撮影については、別冊の『取扱説明書 インストール編』をご覧ください。	P.31
インターバル時間	15 秒、30 秒、 :インターバル機能で静止画 1 分 を自動的に撮影するときの、 2 分、5 分、10 分 撮影の間隔を設定する。 30 分、60 分	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

設定する 6 撮影・再生日時 / 表示メニュ・


設定は「撮影」「M」「再生」のそれぞれで効果があります。



■電源スイッチ:「M」(撮影用に設定するとき)「再生」(再生用に設定するとき)

メニューを表示する













■設定が終わったら 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン (図) を選んでメニューを消す。

\sim
7
_
-
I
V
נו רוי

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
❷ 日時 / 表示		
画面明るさ	画面の明るさを調節する。調節バーが表示されるので、左右ボタン (◀◀ ▶▶) で調節し、決定する。	P.18
画面表示切替	【撮影用】 モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号を 出力しない。 ●モニター /TV:テレビやビデオ機器に、画面と常に 同じ表示を出力する。 【再生用】 切 :画面、TV、ビデオデッキに、文字や 記号を出力しない。 ●モニター :テレビやビデオ機器に、文字や記号 を出力しない。 モニター /TV:テレビやビデオ機器に、画面と常に同 じ表示を出力する。	P.13 P.34
日時表示	【撮影用】 切 :表示しない。 ●オート:電源を入れたときに5秒間表示する。 :常に表示する。 【再生用】 ●切 :表示しない。 オート:再生をはじめたときと、日付が変わったとき に5秒間表示する。 入 :常に表示する。	P.13 P.34
タイムコード	● 切 :表示しない。 入 :表示する。	P.13 P.56
LANG./言語	●日本語 :メニューを日本語で表示する。 ENGLISH:メニューを英語で表示する。	P.109
外部マイクレベル	切:表示しない。 ●入:外部マイクを接続すると表示する。	_
年月日時計合わせ (撮影時のみ)	年月日、時刻:年月日と時刻を設定する。	P.20
	 ●印は、お買い上げ時 <i>0</i>	 D設定です。

_{設定する} 7 ビデオ再生モードメニュー


設定は「再生」にあわせたときに効果があります。

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」

│ メニューを表示する

「四」を選び、 決定する











■設定が終わったら 「□戻る」を選んで決定し、終了アイコン(区)を選んでメニューを消す。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
☑ ビデオ再生モート		
音声切替	● ステレオ: 左右の音声を両方とも再生する。 音声 L : 左の音声のみ再生する。 音声 R : 右の音声のみ再生する。	-
アフレコ音声	●切 :撮影時の音声を再生する。 入 :アフレコ音声を再生する。 ミックス:撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再 生する。	P.58
録画モード	● SP:標準モード。アフレコ編集とインサート編集ができる。(大切な録画に) LP:長時間モード。撮影時間が SP モードの 1.5 倍になる。 ・ LPモードで撮影したテープは、本機で再生することをお勧めします。ほかのビデオ機器で再生すると、モザイク状のノイズがでたり、再生できないことがあります。	_
™ ⇒□⊐ピー	●切:通常の撮影をする。 入:ムービーの1コマを静止画としてカードにコピーする。	P.59
ブランクサーチ	実行:5 秒間以上の無記録部分を探す。 ・ 無記録部分の約10秒手前で停止しますので、 そこから録画をスタートすると、約10秒間 映像が上書きされてしまいます。必要に応じ て再生し、録画スタート位置を確認してくだ さい。	_
アナログ入力	●切 :アナログ入力を無効にする。 A/V 入力 :再生機の映像出力端子に接続する。 S 入力 :再生機の S 出力端子に接続する。	P.54

[●]印は、お買い上げ時の設定です。


8 システムメニュー 設定する

設定は「撮影 | 「M | 「再生 | のすべてに効果があります。

準 備 ●電源スイッチ:「M」または「再生」

メニューを表示する

「図」を選び、 決定する











■設定が終わったら 「団戻る」を選んで決定し、終了アイコン(図)を選んでメニューを消す。

編集する

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
図 システム		
ブザー	切 :操作音を消す。 ブザー :一部の操作ではブザー音を鳴らす。 ●メロディー :操作するごとにメロディー音を鳴らす。	_
タリー	切: 点灯しない。 〇入: 撮影中にランプが点灯する。	_
リモコン	切:リモコン操作を受けつけない。 ●入:リモコンで操作できる。	_
デモモード	切:設定しない。 ●入:ビデオカメラにテープを入れずに電源を入れる と、エフェクトなどをデモで確認できる。	P.75
プリセット	実行:メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。	_

印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

ここを確かめてください

ページ

映像にノイズがでた り音声がおかしい





- ●モザイク画 (ブロック状の ノイズ)がでる。
- ●黒色やモザイク画 の横しまがでる。
- ●音声が途切れる。●音や映像がでな
- ●青い画面になる。

●ビデオヘッドが汚 れています



→終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



ミニ DV ヘッド クリーナー (M-DVSCL) 別売

※ヘッドが磨耗するので、長時間繰り返しクリーニングしないでください。

※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。

■撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れている と、正常に記録できません。

- ●撮影するまえに試し撮りをする。 撮影した部分を再生して、映像と 音声が正常に記録されていること を確認してください。
- ●クリーニングカセットを持ち歩く。 ●1ヶ月に1回は本機を使用する。
- 1 ケ月に 1 凹は本機を使用する。 ●約 1000 時間の使用を目安に、お 買い上げ店またはビクターサービ ス窓口へ定期点検にだす。

困ったときは

すぐ使う

もっと撮

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
撮影中	被写体が明るい	●逆光補正を使っているときは解除する。●「明るさ補正」を「一」側に設定する。	P.43 P.44
	被写体の色がおかしい	●照明や背後にいろいろな光源がある ときは、「白バランス」を「ワンタッ チ」に設定する。	P.45
	映像に明るい縦の線がでる	●強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより線がでることがあります。故障ではありません。	_
	日時表示がでない	●メニューの「日時表示」を「入」に 設定する。	P.83
	デジタルズーム できない	● メニューの「ズーム」を「10 倍」 以外に設定する。 ● 静止画を撮影するときは、光学ズー ム (8 倍まで) のみを使います。	P.79
	プログラム AE・ 場面切替・エフェクト が使えない	●電源スイッチを「M」にあわせる。	P.26
	場面切替の 「フェーダー:白黒」 が使えない	● メニューの「エフェクト」を「セピア」や「白黒」に設定しているときは使えません。	P.75
	白バランスが 設定できない	10.127.63.6700	

すぐ使う

もっと撮

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	マイコンピュータに 「リムーバブル ディスク」が 表示されない	● USB ケーブルを正しく接続し直す。 ● Windows XP の場合、「リムーバブルディスク」画面が表示されるまで待ち、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで「OK」ボタンをクリックする。 ● Windows 98SE の場合、付属のドライバーを正しくインストールする。 ※別冊『取扱説明書 インストールする。 ※別冊『取扱説明書 インストール編』をご覧ください。 ほかの USB 端子に接続する。 ● コントロールパネルの「システム」のプロパティで、ユニバーサルシリアルバス (Universal Serial Bus) コントローラを使えるように設定する。	P.67
パソコン接続	デスクトップに カードが表示 されない (Macintosh)	● USB ケーブルを正しく接続し直す。 ● ほかの USB 端子に接続する。 ● Mac OS X の場合、Finder の移動 メニューで「コンピュータ」を選ぶ。 それでもカードが表示されないとき は、OS のバージョンを確認し、動 作確認済みのバージョンにアップ デートする。 ● Mac OS 9 ~ 9.0.2 の場合、Mac OS 9.0.4 以降にアップデートする。	P.67
	通信時エラー表示が出る	● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Windows 98SE の場合、付属のドライバーを正しくインストールする。 ※別冊『取扱説明書 インストール 編』をご覧ください。	P.67
	DV ケーブルで 接続したが、映像が 出力されない	モード切替スイッチを「ビデオ」に あわせる。	P.71
その他	充電中、ランプが 点滅しない	●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	P.106
שור		ることがあります。)	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	テープが入らない	●バッテリー残量を確認し、不足しているときは AC アダプターを接続する。 ●テープの向きを確認する。	P.22 P.16
そ	バッテリーステータ スが表示されない	●AC アダプターを接続する。(バッテリー残量が完全になくなると、バッテリーステータスは表示されません。)	P.22
の他	リモコンがきかない	ビデオカメラのリモコン受光部に、 リモコンを正しく向ける。リモコンの電池を交換する。メニューの「リモコン」を「入」に 設定する。	P.10 P.24 P.87
	DV ケーブル接続時、 操作できない	●電源を切り、接続しなおしてから操作する。	_

■次の場合、故障ではありません

- ・太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな点がでる ことがあります。)

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取りつける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

- →テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。
- ■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テーブが貼りついてしまう。

- ■こんなときに起こりやすい
 - ●湿気の多いとき。
 - ●部屋を暖房した直後。
 - ●寒いとどろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところ から暑い屋外への移動など)。



■つゆつきを防ぐには

- ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

お知らせ)

- ●メッセージの表示前でもレンズや保護ガラスに水滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着している可能性があります。カセットカバーを開けないでください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

	表示	ここを確かめてください	ページ
	テープへ記録 できません	●テープのツマミを「REC」にあわせ る。	_
テ	コピーガードが かかっています	● コピーガードのかかっている映像は ダビングできません。	
ノープ	テープ終り	●テープを交換するか、巻戻す。	_
	HDV	●HDV 規格で記録した映像です。本機では再生できません。 ・テープを交換するか、早送り/巻戻しで再生できる部分を探す。 ・不要な映像の場合は、上書きして撮影する。	_
	?	●ほかの機器で再生する。(本機で再生できない形式です。)	
	メモリーカード エラー	●カードを入れ直す、またはメニュー の「フォーマット」を実行する。	P.66
カード	静止画が ありません	●カードに静止画を撮影する。	P.31
r	メモリー容量が ありません	●カードを交換するか、ファイルを削除する。	P.60
	メモリーカードへ 記録できません	カードを交換するか、ファイルを削除する。SD メモリーカードのライトプロテクトをはずす。	P.60

困ったときは

表示		ここを確かめてください	ページ	
	カー	ライトプロテクトが かかっています	●SD メモリーカードのライトプロテクトをはずす。 ●カードを交換する。	_
	F	プロテクトが かかっています	●メニューの「プロテクト」で解除す る。	P.66

安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐた めに、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。




注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。 (図中に具体的な禁止内容)



万が一 こんな ときは

バッテリー、 リモコン用

電池

バッテリーをはずす/電源プラグを抜く

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険

絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- ●持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付け、電池は 1 つずつビ ニール袋などに入れてください。



高温(60℃以上)になる場所に置 かない

発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

本機以外に使わない

- ●火災や故障、感電の原因となります。
- ●本機用のものか確認してからご使用く ださい。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご依頼ください。



⚠警告



液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因と なります。
 - ●本体取り付け部をよくふいて、バッテ リーを交換してください。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよ く洗い流してください。
- ●万一液が目などに入ったときは、きれい な水でよく洗った後、ただちに医師に相 談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

- ●故障、感電、発熱、発火の原因となります。
- 電池は幼児の手の届かない場所に置く ●誤って飲み込んだときは、医師に相談してください。



電源コードを傷つけない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●次のようなことは電源コードが傷む原因 になります。

コードを持って抜く、加丁する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、加熱器具に近づける。



雷が鳴り出したら、電源プラグにふれ ない

●感電の原因となります。



電源プラグは根元までしっかり接続す る

- 火災や感電の原因となります。
- ●接触不良で発熱することがあります。





バッテリー、

リモコン用

電池



AC <u>アダ</u>プター



- 電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く
- ●販売店に修理を依頼してください。
- ●芯線が露出したり、断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。



電源プラグにホコリや金属を付着させない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。



なかに金属や燃えやすいものや、水などの液体を入れ ない

●火災や感電の原因となります。



- ●特にテープやカードの出し入れ口に注意願います。
- ●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。
- ●ふろ場では使用しないでください。



内部の部品にさわらない

- ●感電や故障の原因となります。
- ●テープの出し入れ口から見える部品にさわらないでください。

本体



機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。



分解や改造をしない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。 **運転中に使用しない** ●交通事故の原因となります。
 - ●自動車などを運転しながらの撮影・再生はしないでください。



レンズを直射日光などの強い光源に向けない

- ●火災や故障の原因となります。
- ●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

△注意

バッテリー、 リモコン用 電池



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示(+と-)をあわせる

●電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

AC アダプタ-

本体

共通



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

製品の落下や転倒によるけがの原因となります。

次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
- □湿気やホコリの多いところ。
- ●調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
- ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるとこ ろ。
- ●火災や感電、故障の原因となります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

●コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ

- リーをはずし、電源プラグを抜く ●感電の原因となります。
 - ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- ●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
- ■湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがありま す。

アクセサリー



指定のアクセサリーを使う

- 火災や感電の原因となります。
- ●本機用のものか、確かめてお使いください。

付属品



付属の CD-ROM をオーディオ用プレーヤーで 再生しない

- ●回路やスピーカーを破損するおそれがあります。
- ●オーディオ用の CD ではありません。再生しようとすると 過大な信号が流れるおそれがあります。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検

●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声がでない
- ●異常な臭いや音がする
- ●水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある

で使用を中止

(大学などの) おいま (大学などの) おいま (大学などの) がいま (大学などの) おいま (大学などの) おいま (大学などの) おいま (大学などの) おいま (大学などの) かいま (大学などの) (大学な

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.88) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープなどの万一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型名	GR-X5
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に 対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合せは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

仕様

	一般
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V
消費電力	4.8W(バックライト使用時 5.8W)
外形寸法	88mm × 89mm × 93mm (幅×高さ×奥行き、レンズフードを含まず)
質量	本体 約 510g 撮影時 約 590g (バッテリーBN-VF707、60 分テープ、メモリー カード、レンズキャップ、レンズフードを含む)
動作環境	許容動作温度 0 ℃~ 40 ℃ 許容相対湿度 35%~ 80% 許容保存温度 -20 ℃~ 50 ℃

カメラ部					
映像素子	1/4.5 型 133 万画素 CCD × 3(3CCD) 撮像エリア:69 万画素×3(ムービー)、123 万画素×3(静止画)				
レンズ	ムービー F1.8 \sim 2.4、 f = 3.2mm \sim 32mm 静止画 F1.9 \sim 2.4、 f = 4.0mm \sim 32mm (35mm カメラ換算 ムービー: 46.2mm \sim 462mm 静止画 : 43.0mm \sim 344mm				
フィルター径	37mm (ネジピッチ 0.75mm)				
最低照度	18 ルクス (ナイトアイ時:約1ルクス)				

[※]コンバージョンレンズやレンズフィルターを取り付ける場合は、レンズフードを取りはずします(P.24)。

	次晶部					
液晶画面	2.5 型、12.3万画素、ポリシリコンカラー液晶					
■撮影・再生時のズーム仕様						
ムービー撮影時	光学ズーム 10 倍まで、デジタルズーム 200 倍まで					
静止画撮影時	光学ズーム 8 倍まで					
再生時	拡大再生 20 倍まで					

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様)

映像:デジタルコンポーネント記録 録画

音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ) /再生方式

信号規格 NTSC 日米標準信号方式

ミニ DV カセット 使用力セット

SP モード: 80 分、LP モード: 120 分 (80 分テープ使用時) 録画/再生時間

早送り/巻戻し 約3分(60分テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

記録メディア SD メモリーカード、マルチメディアカード

圧縮方式 JPEG 準拠

画像サイズ (次の表を参照のこと)

2 モード(ファイン/スタンダード) 画質

■静止画の撮影可能枚数の目安

画像サイズ	画質 モード	マルチ メディア カード		SD メモリーカード					
			32MB (市販)	64MB (市販)	128MB (市販)	256MB (市販)	512MB (市販)	1 GB (市販)	
640 × 480	ファイン	195枚	185 枚	385枚	780 枚	1555枚	3140 枚	6040 枚	
040 ^ 460	スタンダード	275枚	265 枚	550枚	1115枚	2225枚	4490 枚	8635 枚	
1280 × 960	ファイン	50 枚	50 枚	100枚	210枚	420枚	845枚	1630 枚	
1200 ^ 300	スタンダード	85 枚	80 枚	170枚	350枚	705枚	1425 枚	2745 枚	
1600×1200	ファイン	35 枚	33 枚	65 枚	140枚	280 枚	570枚	1095 枚	
1000 ^ 1200	スタンダード	55 枚	50 枚	110枚	225枚	455枚	920枚	1775 枚	
2048×1536	ファイン	21 枚	20 枚	42 枚	85 枚	170枚	350枚	675 枚	
2040 / 1000	スタンダード	34 枚	32 枚	65 枚	135枚	270 枚	550枚	1055 枚	
0E00 × 1000	ファイン	14枚	13枚	27 枚	55 枚	110枚	225枚	435 枚	
2560×1920	スタンダード	22枚	21枚	42枚	85 枚	175枚	355枚	685 枚	

[※]撮影枚数は目安です。SD メモリーカードについては、松下製、東芝製、SanDisk 製、PQI 製 (32MB・64MB・128MB・256MB・512MB・1GB) のメディアで動作 確認しています。

フラッシュ

推奨撮影距離	2m 以下
1仕一行1収欠2にヒぬせ	

端子部				
DV 端子	4 ピン (i.LINK/IEEE 1394 準拠)			
S/AV 端子	S 映像端子 アナログ入力 (Y:0.8V(p-p) \sim 1.2V(p-p)、75 Ω			
マイク端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)(プラグインパワーマイク対応)			
ヘッドホン端子	φ3.5mm ミニジャック (ステレオ)			
USB 端子	ミニ USB-B タイプ (USB 2.0/1.1 準拠、転送速度: USB 1.1 相当)			

-		_	•	
- 4-2	_		BB	-67
		_	雷	112

種類	二次電池 (内蔵充電式)
1主 大 大	

	AC アダプター AP-V14	
電源	AC 100V— 240V、50Hz / 60Hz	
入力容量	23VA(100V)、31VA(240V)	
出力	DC11V、1A	
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)	
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含まず)	
質量	約100g	

リモコン RM-V720

電池	DC3V(ボタン電池 CR2025)	
電池寿命	約1年(使用頻度により変わります。)	
動作距離	距離 約 5m(正面軸上)	
 許容動作温度 0 ℃~ 40 ℃ 外形寸法 45mm × 11mm × 105mm (幅×高さ×奥行き) 質量 約 40g (ボタン電池を含む) 		

バッテリー BN-VF707

電圧	DC 7.2V
容量	700mAh
外形寸法	38mm × 23mm × 41mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 55g

■充電時間の目安

バッテリー	時間
BN-VF707(付属)	1 時間 30 分
BN-VF714(別売)	2 時間 40 分
BN-VF733(別売)	5 時間 40 分

※室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定しています。 表の数字は目安です。

■連続撮影時間の目安 (最大撮影時間)

バッテリー	バックライト 切	バックライト入
BN-VF707 (付属)	55分	45分
BN-VF714 (別売)	1 時間 55 分	1 時間 35 分
BN-VF733 (別売)	4 時間 35 分	3 時間 45 分
VU-V840KIT (別売)	5 時間 35 分	4 時間 35 分
VU-V856KIT (別売)	8 時間	6 時間 35 分

■バッテリー残量の表示

 $\boxed{ \blacksquare \blacksquare } \rightarrow \boxed{ \blacksquare \blacksquare } \rightarrow \boxed{ \blacksquare } \rightarrow \boxed{ \blacksquare }$

お知らせ ●バッテリー残量の表示は目安です。30分以上の場合は10分単位、30分以内の場合は5分単位の表示になります。

■実撮影時間の目安

バッテリー	バックライト 切	バックライト 入
BN-VF707(付属)	25分	20分
BN-VF714(別売)	55分	45分
BN-VF733(別売)	2 時間 15 分	1 時間 50 分
VU-V840KIT(別売)	2 時間 45 分	2 時間 15 分
VU-V856KIT(別売)	4 時間	3 時間 15分

[※] VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーチとビデオカメラを接続して使います。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。


※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は月安です。

- (お知らせ) ●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧めします。
 - ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返した場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命です。新しいバッテリーに交換してください(P.14)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English.







Press UP or DOWN button to select "LANG."

and press SET button.





Press UP or DOWN button to select "ENGLISH"

and press SET button. The Menu indication changes to ENGLISH.







Press SET button twice.

The Menu screen closes.

さくいん

	英数字	感度	79
	5S77	感度アップ	79
	AC アダプター4, 15, 99 ❖	き	
	DP0F66	記念写真	
	ISO79	逆光補正	
	LANG./ 言語 83	記録選択	81
	PictBridge62	<	
	Web カメラ71	クイックパワーオフ	26
	あ	クイックレビュー	
	赤目40	首振りアングル	
	アナログ入力 85	くもり	
	アフレコ音声85	グリップベルト	23
	アフレコ編集58 💸		
	U)	コピー	59
	色を調整する45	コンバージョンレンズ	24
	インサート編集57 💸	さ	
	インターバル81	削除	
	インターバル時間81	撮影時間1	07
	インデックス33 ❖		
•.	インフォ 33	システム	
)	自分を撮る	
٠.	ウィンドカット77	絞り優先	
*	1	シャッター優先	
	液晶画面	充電	
•.	エフェクト75	充電時間1 ショルダーストラップ	07
	a		
	オート45 オート撮影26 ❖	白バランス	45
	オート撮影26 ❖ オートフォーカス39	_	70
	オートフォーカス	ズーム29, 39, スノー	
	音声切音	スポーツ	
	か	スポーク スポット補正	
•	カード17	スライドショー	
	カート		٥٢
	画質設定	静止画31,	Бa
	画員設定		
	画面明るさ	静止画の撮影可能枚数 1	05
	画面表示切替83	静止画モード	
	画面表示	接写	
	шшх/,	ل كر	

セルフタイマー77	ブラケット	81
た	フラッシュ	40
タイムコード 83	フラッシュ明るさ	77
ダイレクトプリント62	ブランクサーチ	85
タリー87	プリセット	
ว	プリンター	62
つゆつき94	フルオート	
て	プログラム AE	46
テープ 5, 16	プロテクト	
チーク	⋄ ほ	
デモモード87	ポートレート	47
	◆ ま	¬ /
テレビ34	マニュアル	77
テレマクロ77		
電源スイッチ26	マニュアル撮影	
٤	マニュアルフォーカス	39
時計20	❖ む	
な	ムービー	28
ナイトアイ42	❖ め	
に	メニュー	
日時 / 表示83	メモリーカード	5
日時表示83	⋄ も	
ね	モード切替スイッチ	27
年月日20	♦ †>	
年月日時計合わせ83	· 夜景	47
は	♦ þ	
パソコン67	リモコン10, 2 ₀	4 87
バッテリー4, 5, 14, 98	• n	1, 07
場面切替4, 3, 14, 35	連写	31
	連写モード	
はれ45 ハロゲン45	<u> </u>	
	レンズフィルター	
番号リセット66		
V	レンズフード	24
ヒストグラム33	♦ 3	
ビデオ再生モード85	ローアングル	19
ビデオチャット71	録画モード7	9, 85
ピント39	❖わ	
<i>i</i> 3i	ワイド効果	
フェーダー75	ワイプ	
フォーカス39	ワンタッチ	45
フォーマット66		
		

ユーザー登録およびアンケートのお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、ユーザー登録およびアンケートにご協力を お願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/dvc/

商品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.103 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口

電話: (045)450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

5 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275 〒221-8528 様浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12